

送片要求

1、 每天上午 11 点前，将需要扫描的片子用写好名字的玻片盒装好放在登记本旁边的桌上。登记本做好登记，写清楚扫描内容（**荧光写清楚通道名称**）。

2、 **白光片子要求：**

①长、宽、厚度符合要求，载玻片无破损，**盖玻片不能超出载玻片**；

②封片剂完全**干透**，**无溢出**，溢出的封片剂刮干净；

③玻片上下无**污渍**，如有，用无水乙醇、擦镜纸**擦干净**。

荧光片子要求：

①长、宽、厚度符合要求，载玻片无破损，**盖玻片不能超出载玻片**；

②封片剂**无溢出**，**盖玻片**用透明指甲油固定，**不能滑动**；

③玻片上下无**污渍**，如有，用无水乙醇、擦镜纸**擦干净**；

④用**不发荧光**的记号笔在载玻片下面将标本圈出来：要求是一个连续的**闭合的环**，且必须在以下**范围内画**。

3、 组织与玻片边缘至少有 3 mm 的空隙，组织与标签之间至少有 5 mm 的空隙，此范围内仪器无法识别

载玻片

